


HANDLEIDING AFWASMACHINE PC LARUM



HOE AFWASSEN?

1. ZORG DAT ETENSRESTEN VOLDOENDE VAN BORDEN ZIJN GEHAALD;
2. VOOR AANVANG ZIEN OF **WATERKRAAN** RECHTS VAN TOESTEL TEGEN DE MUUR OPENSTAAT EN TOESTEL AAN STROOM AANSCHAKELEN;
3. DAARNA **“AAN-UIT”-KNOP** INDRUKKEN ; EEN **HALF UURTJE WACHTEN** VOOR OPWARMEN WATER;
4. ALS **TEMPERATUURAANDUIDING OP DISPLAY** KOMT IS HET **OK**;
5. U DUWT MAND MET AFWAS IN HET TOESTEL EN SLUIT DE KLEP;
6. **PROGRAMMA** KIEZEN: KEUZE MAKEN TUSSEN **2 OF 3**, KORTE OF LANGE WASBEURT;
7. ALS AFWAS GEDAAN IS HOORT U EEN **SIGNAAL** EN KAN U AFWAS UIT TOESTEL HALEN;

ALLE AFWAS GEDAAN? DAN TOESTEL REINIGEN



FILTER 1

OVERLOOP

FILTER 2



OVERLOOP

1. NEEM DE 2 FILTERS UIT DE MACHINE (OPGELET VOOR DE SPROEIARM) EN **DRAAI DE OVERLOOP LINKSOM OM TE VERWIJDEREN**.
2. SPOEL ZOWEL FILTERS ALS OVERLOOP AF ONDER DE KRAAN MET WARM WATER.
3. SLUIT KLEP EN DRUK OP **KNOP REINIGING** OM PROGRAMMA TE LATEN LOPEN, OP DISPLAY VERSCHIJNT “CLE”. 3 SIGNALLEN GEVEN EINDE PROGRAMMA AAN.
4. **PLAATS OVERLOOP TERUG EN DRAAI RECHTSOM OM VAST TE ZETTEN**.
5. LEG DE FILTERS TERUG OP HUN PLAATS .
6. SCHAKEL TOESTEL UIT MET **“AAN-UIT”-KNOP**
7. SLUIT KLEP, EINDE WASBEURT.